

SenSu機器の設置

④ ソーラーパネルの取付



架台パイプに取付

オプションの設置キットでパネルを固定します。



金具のつけ方

パネルのフレームに金具で掛けて固定します。



ソーラーパネル接続

バッテリーから出るケーブルとソーラーパネルとを接続
します。



電源ケーブル

ソーラーパネルのケーブルは、パネル裏側に纏めます。



ケーブルの弛み

ケーブルの弛みはボックス内への引込みで調整できます。



作業完了

ケーブルの弛みをなくして取付作業が完了。



本体動作確認

電源を接続するだけで本体は動作開始します。

本体のLEDで動作状態を確認。



送信データ確認

みまわり伝書鳩サーバーへ接続（PC、スマホなど）して
送信データを確認して全て完了。

おわり