SenSu機器の設置

③ SenSu-8820/SenSu-5130の取付



パネルを取付

オプションの設置キット(金具)でパイプに取付ます。



パネルの固定

Uボルトとナットで上下二ヶ所で固定します。



SenSu-8820の取付

4本のビスで固定します。



蓋を前面に

開けて作業することを考慮して、蓋側を前面にするのが 良いでしょう。



カメラの取付

オプションの設置キット(金具)でパイプに取付ます。



カメラの取付

カメラ用の設置キットはL型金具です。



コネクタ部の雨避け

コネクタ部を雨避けのナイスハットに挿入します。



ナイスハット

挿入したケーブル類は落ちないようになっています。

SenSu-8820と5130 完了